EN - USER MANUAL

Car fan

USE:

1. Before use, keeping the switch off or turn to “0”.
2. Starting car, plug in the cigarette lighter.
3. Adjusting appropriate angle of fan turn on the switch for selection.
4. After using it turn off the switch to “0”, and pull out cigarette lighter.

NOTE:

1. After open the packing, please properly handle bags in order to avoid children or pets suffocation.
2. Before use, please place the fan smoothly.
3. Please do not place in much soot, dust places for using.
4. Do not use the fan pointed directly at the fire or gas for blowing. Do not put any metal or flammable items into the product, in order to avoid trouble and fires.
5. Do not use at places where near fire or has the high temperature, waste-paper, scrap metal.
6. Do not dip part of fan or the whole machine into water for cleaning, when using in the outdoor if there is thunder, please stop using immediately, in order to avoid electric shock and fire.
7. The baby under adult supervision for using, please keep infants and young children far away from dry battery.
8. When cleaning, please do not directly spray the detergent to the fan, order to avoid damaging the plastic parts.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Before cleaning, please cut of power firstly, use wet cloth clean the exterior, do not use containing mineral bubble to clean, avoid scratching.

TROUBLESHOOTING:

1. Do not work after start up
   Car head not inserted into the cigarette lighter - Insert the car head again
2. Do not work after start up
   Cigarette lighter poor contacting - Check car cigarette lighter if there is poor contacting
3. Have sound after start up
   Vibration motor fault - Send for repair
4. Work only one time after start up
   The fan voltage and car voltage does not match - Choose the right fan model for using

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

P/N:	Diameter	Voltage	Power	Noise	Weight
03001	4,5”	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5”	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6”	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6”	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5”	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5”	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5”	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4”	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4”	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4”	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4”	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4”	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4”	24V	10W	<50db	0,8kg

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE AT THE REGISTERED OFFICE OF AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wentylator samochodowy

UŻYTKOWANIE:

1. Przed użyciem należy wyłączyć lub ustawić przełącznik w pozycji “0”.
2. Uruchomić samochód, podłączyć do gniazda zapalniczki.
3. Ustawiając odpowiedni kąt nachylenia wentylatora włączamy przełącznik do wyboru.

4. Po zakończeniu użytkowania wyłączyć przełącznik na "0" i wyciągnąć zapalniczkę.

UWAGA:

1. Po otwarciu opakowania prosimy o trzymanie go z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.
2. Przed użyciem, proszę sprawdzić wentylator.
3. Proszę nie umieszczać w miejscach o dużej zawartości sadzy, kurzu.
4. Nie należy używać wentylatora skierowanego bezpośrednio na ogień lub gaz do dmuchania. Nie wkładaj żadnych metalowych lub łatwopalnych przedmiotów do produktu, aby uniknąć problemów i pożarów.
5. Nie używać w miejscach, gdzie występuje ogień lub wysoka temperatura, makulatura, złom.
6. Nie zanurzaj części wentylatora lub całego urządzenia w wodzie do czyszczenia, podczas używania na zewnątrz, jeśli usłyszysz trzask, proszę przestać używać natychmiast, w celu uniknięcia porażenia prądem i pożaru.
7. Nie używać przez dzieci poniżej 10 roku życia, proszę trzymać niemowlęta i małe dzieci z dala od baterii.
8. Podczas czyszczenia, proszę nie rozpylać bezpośrednio detergentu do wentylatora, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Przed czyszczeniem, proszę odciąć się od zasilania po pierwsze, użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia na zewnątrz, nie używaj zawierającej bańki mineralnej do czyszczenia, uniknąć zadrapania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1. Nie działa po uruchomieniu
   Wtyczka nie została włożona do zapalniczki - Włożyć ponownie głowicę samochodową
2. Nie działa po uruchomieniu
   Zapalniczka samochodowa słabo styka - Sprawdź, czy zapalniczka samochodowa nie ma słabego styku
3. Wydaje dźwięk po uruchomieniu
   Usterka silnika wibracyjnego - wysłać do naprawy
4. Po uruchomieniu działa tylko jeden raz
   Napięcie wentylatora i napięcie samochodu nie są zgodne - Wybierz odpowiedni model wentylatora.

PARAMETRY TECHNICZNE:

P/N:	Wymiary	Napięcie	Moc	Głośność	Waga
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Auto-Ventilator

BENUTZUNG:

1. Vor dem Gebrauch den Schalter ausschalten oder auf „0" drehen.
2. Starten Sie das Auto, schließen Sie den Zigarettenanzünder an.
3. Den entsprechenden Winkel des Gebläses einstellen und den Schalter zur Auswahl einschalten.
4. Nach dem Gebrauch schalten Sie den Schalter auf „0" und ziehen Sie den Zigarettenanzünder heraus.

HINWEIS:

1. Nach dem Öffnen der Verpackung, bitte die Taschen richtig handhaben, um zu vermeiden, dass Kinder oder Haustiere ersticken.
2. Vor dem Gebrauch stellen Sie den Ventilator bitte gleichmäßig auf.
3. Bitte stellen Sie den Ventilator nicht an Stellen mit viel Ruß oder Staub auf und verwenden Sie ihn nicht direkt auf Feuer oder Gas gerichtet.
4. Legen Sie kein Metall oder brennbare Gegenstände in das Gerät, um Probleme und Brände zu vermeiden. Verwenden Sie den Ventilator nicht an Orten, die in der

Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen, Altpapier oder Schrott liegen.
5. Tauchen Sie nicht einen Teil des Ventilators oder die ganze Maschine in Wasser für die Reinigung, bei der Verwendung im Freien, wenn es donnert, bitte sofort aufhören zu verwenden, um einen elektrischen Schlag und Feuer zu vermeiden.
6. Bitte halten Sie Säuglinge und Kleinkinder von der Trockenbatterie fern, wenn Sie das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
7. Bitte sprühen Sie bei der Reinigung das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Ventilator, um eine Beschädigung der Kunststoffteile zu vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG::

Vor der Reinigung, schalten Sie bitte zuerst den Strom ab, verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Äußere zu reinigen, verwenden Sie keine Mineralblasen, um Kratzer zu vermeiden.

FEHLERSUCHE:

1. Funktioniert nicht nach dem Einschalten
   Autokopf nicht in den Zigarettenanzünder eingesteckt - Autokopf wieder einstecken
2. Funktioniert nicht nach dem Starten
   Zigarettenanzünder hat schlechten Kontakt - Überprüfen Sie den Zigarettenanzünder im Auto, ob der Kontakt schlecht ist.
3. Geräusche nach dem Starten
   Vibrationsmotor defekt - Zur Reparatur einschicken
4. Funktioniert nur einmal nach dem Starten
   Gebläsespannung und Fahrzeugspannung stimmen nicht überein - Wählen Sie das richtige Gebläsemodell für den Einsatz

TECHNISCHE DATEN:

P/N:	Diameter	Voltage	Power	Noise	Weight
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VERFÜGBAR BEIM REGISTRIERUNGSBÜRO VON AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 -807 Zabrze

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und natürliche Ressourcen zu schonen.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Ventilador para vehículos

USO:

1. Apague o ponga el interruptor en la posición „0" antes de utilizarlo. Arranque el coche, y conecte el dispositivo a la toma del mechero.
2. Ajuste el ángulo requerido del ventilador y active el interruptor.
3. Cuando ya no desee usar el ventilador ponga el interruptor en posición „0" y des conéctelo del mechero.

ATENCIÓN:

1. Una vez extraído el producto de su envoltura, deshelaras adecuadamente y evite que los niños o las mascotas jueguen con ella para así evitar posibles asfixias.
2. Antes de utilizar el producto, coloque el ventilador suavemente sobre una superficie plana.
3. Por favor, no coloque el producto sobre áreas con un alto contenido de hollín y polvo.
4. No dirija el ventilador directamente al fuego o aerosoles.
5. No introduzca objetos metálicos o inflamables en el producto para evitar problemas e incendios.
6. No usar el producto en zonas expuestas al fuego o altas temperaturas, residuos de papel o chatarra.
7. No sumerja las partes del ventilador o toda la unidad en agua durante la limpieza.
8. Si lo utiliza al aire libre y hay tormenta, deje de utilizarlo inmediatamente para evitar descargas eléctricas e incendios.
9. No deje a los niño sin supervisión de un adulto, mientas se está usando el dispositivo. Por favor mantenga a los niños pequeños alejados de fuentes eléctricas.
10. Cuando se realice la limpieza del ventilador, por favor no rocíe detergentes directamente sobre el ventilador para evitar daños en los elementos plásticos.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN:

Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza sobre el dispositivo, por favor, primero desenfundarlo del mechero. Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior. Use paños de limpieza delicados para evitar arañazos el los elementos plásticos. Guárdelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

1. No funciona una vez conectado
   El cabezal del enchufe no está insertado correctamente en el encendedor - Vuelva a insertar el cabezal del enchufe adecuadamente.
   El encendedor no hace contacto - Compruebe si el encendedor hace contacto.
2. Hace ruido durante su uso
   Fallo del motor del dispositivo - enviar el dispositivo a reparar.
3. Hace un sonido cuando se pone en marcha
   Fallo del motor de vibración - enviar a reparar.
4. Una vez conectado no trabaja
   El voltaje del ventilador y el del coche no coinciden - Seleccione el modelo de ventilador adecuado a la fase del coche.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

P/N:	Medidas	Voltaje	Potencia	Emisión de ruido	Peso
03001	4,5”	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5”	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6”	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6”	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5”	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5”	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5”	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4”	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4”	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4”	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4”	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4”	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4”	24V	10W	<50db	0,8kg

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

PT - MANUAL DO UTILIZADOR

Ventilador para automóvel

UTILIZAÇÃO:

1. Antes de utilizar, mantenha o interruptor desligado ou coloque-o na posição «0».
2. Ligue o automóvel e ligue o isqueiro.
3. Ajuste o ângulo adequado do ventilador e ligue o interruptor para selecionar.
4. Após a utilização, desligue o interruptor para a posição «0» e retire o isqueiro.

NOTA:

1. Após abrir a embalagem, manuseie os sacos de forma adequada para evitar o sufocamento de crianças ou animais de estimação.
2. Antes de usar, coloque o ventilador suavemente.
3. Não coloque em locais com muita fuligem ou poeira para usar.
4. Não use o ventilador apontado diretamente para o fogo ou gás para soprar. Não coloque nenhum item metálico ou inflamável no produto, para evitar problemas e incêndios.
5. Não utilize em locais próximos ao fogo ou com alta temperatura, papel de lixo, sucata de metal.
6. Não mergulhe parte do ventilador ou toda a máquina na água para limpeza. Ao utilizar ao ar livre, se houver trovoada, pare de utilizar imediatamente, a fim de evitar choques elétricos e incêndios.
7. O bebé deve estar sob supervisão de um adulto durante a utilização. Mantenha bebés e crianças pequenas longe da bateria seca.
8. Ao limpar, não pulverize diretamente o detergente no ventilador, para evitar danificar as peças de plástico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Antes de limpar, desligue primeiro a energia, use um pano úmido para limpar o exterior, não use produtos que contenham bolhas minerais para limpar, evite arranhões.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

1. Não funciona após o arranque
   Cabeça do carro não inserida no isqueiro - Insira a

cabeça do carro novamente
2. Não funciona após o arranque
   Maçaneta do isqueiro com mau contacto - Verifique se a maçaneta do isqueiro do carro tem mau contacto
3. Tem som após o arranque
   Falha no motor de vibração - Envie para reparação
4. Funciona apenas uma vez após o arranque
   A tensão do ventilador e a tensão do carro não correspondem - Escolha o modelo de ventilador adequado para utilização

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

P/N:	Diâmetro	Tensão	Potência	Ruído	Peso
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL NA SEDE DA AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 -807 Zabrze

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo municipal não triado. O equipamento eletrónico não deve ser eliminado com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a sua incorporação na legislação nacional, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Também pode levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos eletrónicos, que elimina o equipamento de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. Isso também ajuda a evitar potenciais danos ao ambiente e à saúde humana e ajuda a conservar os recursos naturais.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ventilátor do auta

POUŽITÍ:

1. Před použitím vypněte nebo nastavte přepínač do polohy „0". Nastartujte auto, zapojte do zásuvky zapalovače cigaret.
2. Nastavením vhodného úhlu ventilátoru zapněte přepínač.
3. Po použití otočte přepínač do polohy „0" a vytáhněte zapalovač

POZOR:

1. Po otevření balení vás žádáme o správné zacházení částmi, aby nedošlo k udušení dětí nebo domácích zvířat.
2. Před použitím pečlivě zkontrolujte ventilátor.
3. Neumisťujte na místa s vysokým obsahem sazí, prachu.
4. Nepoužívejte ventilátor směřující přímo do ohně nebo vyfukování plynu. Do produktu nevkládejte žádné kovové nebo hořlavé předměty, abyste předešli problémům a požáru.
5. Nepoužívejte na místech, kde je otevřený oheň nebo vysoká teplota, odpadní papír, šrot.
6. Při používání venku neponořujte část ventilátoru ani celé zařízení do čistící vody, je-li bouřka, okamžitě přestaňte používat, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a požáru.
7. Dítě mladší 10 let během manipulace ventilátorem musí být pod dohledem dospělé osoby, také držte batolata a malé děti mimo dosah suché baterie.
8. Při čištění nestříkejte čisticí prostředek přímo do ventilátoru, aby nedošlo k poškození plastových částí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Před čištěním nejprve vypněte napájení. K čištění vnější strany použijte vlhký hadřík, k čištění nepoužívejte prostředky s částicemi, abyste ventilátor nepoškrábali.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

1. Po zapnutí nefunguje
   Zástrčka není vložena do zásuvky zapalovače cigaret - Nasaďte zástrčku ventilátoru zpět
2. Po spuštění nefunguje
   Zásuvka zapalovače cigaret má slabý kontakt – Zkontrolujte, zda nemá zásuvka zapalovače cigaret slabý kontakt
3. Při spuštění vydává zvuk
   Porucha vibračního motoru - odešlete k opravě
4. Po spuštění funguje pouze jednou
   Napětí ventilátoru a napětí auta se neshodují - Vyberte si prosím vhodný model ventilátoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

P/N:	Rozměry	Napětí	Síla	Hlučnost	Váha
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ventilátor do auta

POUŽITIE:

1. Pred použitím vypnite alebo nastavte prepínač do polohy „0". Naštartujte auto, zapojte do zásuvky zapaľovača cigariet.
2. Nastavením vhodného uhla ventilátora zapnite prepínač.
3. Po použití otočte prepínač do polohy „0" a vytiahnite zapaľovač

POZOR:

1. Po otvorení balenia vás žiadame o správne zaobchádzanie časťami, aby nedošlo k uduseniu detí alebo domácich zvierat.
2. Pred použitím pozorne skontrolujte ventilátor.
3. Neumiestňujte na miesta s vysokým obsahom sadzí, prachu.
4. Nepoužívajte ventilátor smerujúci priamo do ohňa alebo vyfukovania plynu. Do produktu nevkladajte žiadne kovové alebo horľavé predmety, aby ste predišli problémom a požiaru.
5. Nepoužívajte na miestach, kde je otvorený oheň alebo vysoká teplota, odpadový papier, šrot.
6. Pri používaní vonku neponárajte časť ventilátora ani celé zariadenie do čistiacej vody, ak je búrka, okamžite prestaňte používať, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a požiaru.
7. Dieťa mladšie ako 10 rokov počas manipulácie ventilátorom musí byť pod dohľadom dospelej osoby, taktiež držte batoľatá a malé deti mimo dosahu suchej batérie.
8. Pri čistení nestriekajte čistiaci prostriedok priamo do ventilátora, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Pred čistením najskôr vypnite napájanie. Na čistenie vonkajšej strany použite vlhkú handričku, na čistenie nepoužívajte prostriedky s častiacami, aby ste ventilátor nepoškriabali.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

1. Po zapnutí nefunguje
   Zástrčka nie je vložená do zásuvky zapaľovača cigariet - Nasaďte zástrčku ventilátora späť
2. Po spustení nefunguje
   Zásuvka zapaľovača cigariet má slabý kontakt – Skontrolujte, či nemá zásuvka zapaľovača cigariet slabý kontakt
3. Pri spustení vydáva zvuk
   Porucha vibračného motora - odošlite na opravu
4. Po spustení funguje iba raz
   Napätie ventilátora a napätie auta sa nezhodujú - Vyberte si prosím vhodný model ventilátora.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

P/N:	Rozmery	Napätie	Sila	Hlučnosť	Váha
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg

03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE JE K DISPOZÍCII V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

FR – MANUEL D'UTILISATION

Ventilateur pour voiture

UTILISATION :

1. Avant utilisation, veillez à ce que l'interrupteur soit éteint ou réglé sur « 0 ».
2. Démarrez la voiture, branchez le cigare-allumeur.
3. Réglez l'angle approprié du ventilateur en actionnant l'interrupteur.
4. Après utilisation, éteignez l'interrupteur en le réglant sur « 0 » et débranchez le cigare-allumeur.

REMARQUE :

1. Après avoir ouvert l'emballage, veuillez manipuler les sacs avec précaution afin d'éviter tout risque d'étouffement pour les enfants ou les animaux domestiques.
2. Avant utilisation, veuillez placer le ventilateur de manière stable.
3. Veuillez ne pas l'utiliser dans des endroits très poussiéreux ou enfumés.
4. Ne dirigez pas le ventilateur directement vers une source de feu ou de gaz. Ne placez aucun objet métallique ou inflammable dans le produit afin d'éviter tout problème ou incendie.
5. Ne l'utilisez pas à proximité d'une source de chaleur, de déchets papier ou de ferraille.
6. Ne plongez pas une partie ou la totalité du ventilateur dans l'eau pour le nettoyer. Si vous l'utilisez à l'extérieur et qu'il y a de l'orage, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.
7. Les bébés doivent être sous la surveillance d'un adulte lors de l'utilisation. Veuillez tenir les nourrissons et les jeunes enfants éloignés des piles sèches.
8. Lors du nettoyage, ne vaporisez pas directement le détergent sur le ventilateur afin d'éviter d'endommager les pièces en plastique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Avant le nettoyage, veuillez d'abord couper l'alimentation électrique, utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur, ne pas utiliser de produit contenant des bulles minérales pour nettoyer, afin d'éviter les rayures.

DÉPANNAGE:

1. Ne fonctionne pas après le démarrage
   La tête de voiture n'est pas insérée dans l'allume-cigare - Réinsérez la tête de voiture
2. Ne fonctionne pas après le démarrage
   Mauvais contact avec l'allume-cigare - Vérifiez si le contact avec l'allume-cigare de la voiture est mauvais
3. Émet un bruit après le démarrage
   Défaut du moteur à vibration - Envoyez-le en réparation
4. Ne fonctionne qu'une seule fois après le démarrage
   La tension du ventilateur et la tension de la voiture ne correspondent pas - Choisissez le modèle de ventilateur adapté à votre utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

P/N:	Diamètre	Tension	Puissance	Bruit	Poids
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41-807 Zabrze

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Les équipements électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition dans le droit national, les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés. Vous pouvez également apporter vos équipements usagés à un point de collecte des déchets électroniques, qui les élimine conformément à la loi nationale sur le recyclage et les déchets. Cela permet également d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement et à la santé humaine et contribue à la conservation des ressources naturelles.

IT - MANUALE D'USO

Ventilatore per auto

USO:

1. Prima dell'uso, tenere l'interruttore spento o impostato su "0".
2. Avviare l'auto, collegare l'accendisigari.
3. Regolare l'angolazione appropriata del ventilatore e accendere l'interruttore per la selezione.
4. Dopo l'uso, spegnere l'interruttore su "0" e scollegare l'accendisigari.

NOTA:

1. Dopo aver aperto la confezione, maneggiare correttamente i sacchetti per evitare il soffocamento di bambini o animali domestici.
2. Prima dell'uso, posizionare il ventilatore in modo che funzioni correttamente.
3. Non posizionare il ventilatore in luoghi con molto fumo o polvere.
4. Non utilizzare il ventilatore puntandolo direttamente verso il fuoco o il gas. Non inserire oggetti metallici o infiammabili nel prodotto, per evitare problemi e incendi.
5. Non utilizzare in luoghi vicini al fuoco o con temperature elevate, carta straccia, rottami metallici.
6. Non immergere parti del ventilatore o l'intera macchina in acqua per la pulizia. Se si utilizza all'aperto in caso di temporale, interrompere immediatamente l'uso per evitare scosse elettriche e incendi.
7. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto durante l'uso. Tenere neonati e bambini piccoli lontani dalle batterie a secco.
8. Durante la pulizia, non spruzzare direttamente il detergente sul ventilatore, per evitare di danneggiare le parti in plastica.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Prima di pulire, scollegare l'alimentazione, pulire l'esterno con un panno umido, non utilizzare detergenti contenenti bolle minerali per evitare graffi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

1. Non funziona dopo l'avvio
   La testa dell'auto non è inserita nell'accendisigari - Reinserire la testa dell'auto
2. Non funziona dopo l'avvio
   Contatto difettoso dell'accendisigari - Controllare l'accendisigari dell'auto per verificare se il contatto è difettoso
3. Si sente un rumore dopo l'avvio
   Guasto del motore a vibrazione - Inviare in riparazione
4. Funziona solo una volta dopo l'avvio
   La tensione della ventola e la tensione dell'auto non corrispondono - Scegliere il modello di ventola corretto per l'uso

SPECIFICHE TECNICHE:

P/N:	Diametro	Tensione	Potenza	Rumore	Peso
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41-807 Zabrze

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani indifferenziati. Le apparecchiature elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. In base alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla sua trasposizione nella legislazione nazionale, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati. È inoltre possibile portare le apparecchiature usate presso un punto di raccolta dei rifiuti

elettronici, che provvederà allo smaltimento delle apparecchiature in conformità con la legge nazionale sul riciclaggio e i rifiuti. Ciò contribuisce anche a evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute umana e aiuta a conservare le risorse naturali.

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автомобільний вентилятор

ВИКОРИСТАННЯ:

1. Перед використанням вимкніть або встановіть перемикач у положення «0». Запустіть автомобіль, підключіть до прикурювача.
2. Встановивши правильний кут нахилу вентилятора, ми включаємо перемикач на вибір.
3. Після завершення використання вимкніть перемикач на « 0 « і витягніть запальничку

ПРИМІТКА:

1. Після того, як ви відкриєте упаковку, ми просимо вас правильно поводитися з елементами, щоб уникнути задухи дітьми або домашніми тваринами.
2. Перед використанням, будь ласка, поставте вентилятор рівно.
3. Будь ласка, не розміщуйте в місцях з високим вмістом сажі, пилу.
4. Не використовуйте вентилятор, спрямований безпосередньо на вогонь або газ для видування. Не кладіть у виріб металеві або легкозаймисті предмети, щоб уникнути проблем та пожеж.
5. Не використовуйте в місцях, де є вогонь або висока температура, макулатура, брухт.
6. Не занурюйте частково або повністю вентилятор у воду для очищення. При використанні на відкритому повітрі, якщо є грім, будь ласка, негайно припиніть використання, щоб уникнути ураження електричним струмом і пожежі.
7. Дитина під наглядом дорослих, будь ласка, тримайте немовлят і малюків подалі від сухої батареї.
8. При очищенні, будь ласка, не розпилюйте миючий засіб безпосередньо на вентилятор, щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Перед очищенням, будь ласка, вимкніть живлення, використовуйте вологу тканину для очищення зовні

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК:

1. Не працює під час запуску
   Штекер не вставлений в прикурювач-вставте штекер назад
2. Не працює під час запуску
   Автомобільний прикурювач погано контактує-перевірте, чи немає у автомобільного прикурювача слабкого контакту
3. Має звук при запуску
   Несправність вібраційного двигуна-відправити на ремонт
4. Після запуску він працює лише один раз
   Напруга вентилятора і напруга автомобіля не збігаються-виберіть відповідну модель вентилятора.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ:

P/N:	Diameter	Voltage	Power	Noise	Weight
03001	4,5″	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5″	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6″	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6″	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5″	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5″	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5″	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4″	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4″	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4″	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4″	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4″	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4″	24V	10W	<50db	0,8kg

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный вентилятор

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Перед использованием выключите или установите переключатель в положение „0". Запустите автомобиль, подключите к прикуривателю.
2. Установив правильный угол наклона вентилятора, мы включаем переключатель на выбор.
3. После завершения использования выключите переключатель на "0 „ и вытащите зажигалку

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. После того, как вы откроете упаковку, мы просим вас правильно обращаться с элементами, чтобы избежать удушья детьми или домашними животными.
2. Перед использованием, пожалуйста, поставьте вентилятор ровно.
3. Пожалуйста, не размещайте в местах с высоким содержанием сажи, пыли.
4. Не используйте вентилятор, направленный непосредственно на огонь или газ для выдувания. Не кладите в продукт металлические или легковоспламеняющиеся предметы, чтобы избежать проблем и пожаров.
5. Не используйте в местах, где есть огонь или высокая температура, макулатура, лом.
6. Не погружайте частично или полностью вентилятор в воду для очистки. При использовании на открытом воздухе, если есть гром, пожалуйста, немедленно прекратите использование, чтобы избежать поражения электрическим током и пожара.
7. Ребенок под присмотром взрослых, пожалуйста, держите младенцев и малышей подальше от сухой батареи.
8. При очистке, пожалуйста, не распыляйте моющее средство непосредственно на вентилятор, чтобы избежать повреждения пластиковых деталей.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Перед очисткой, пожалуйста, отключите питание, используйте влажную ткань для очистки снаружи.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:

1. Не работает при запуске
   Штекер не вставлен в прикуриватель-вставьте штекер обратно
2. Не работает при запуске
   Автомобильный прикуриватель плохо контактирует-проверьте, нет ли у автомобильного прикуривателя слабого контакта
3. Имеет звук при запуске
   Неисправность вибрационного двигателя-отправить на ремонт
4. После запуска он работает только один раз
   Напряжение вентилятора и напряжение автомобиля не совпадают-выберите подходящую модель вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

P/N:	Diameter	Voltage	Power	Noise	Weight
03001	4,5″	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5″	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6″	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6″	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5″	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5″	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5″	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4″	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4″	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4″	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4″	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4″	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4″	24V	10W	<50db	0,8kg

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ανεμιστήρας Αυτοκινήτου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Πριν από τη χρήση, κρατήστε το διακόπτη κλειστό ή γυρίστε τον στο "0".
2. Ξεκινώντας το αυτοκίνητο, συνδέστε το στον αναπτήρα τσιγάρων.
3. Ρύθμιση της κατάλληλης γωνίας του ανεμιστήρα ενεργοποιήστε το διακόπτη για επιλογή.
4. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε το διακόπτη στο "0" και βγάλτε τον αναπτήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, παρακαλούμε να χειρίζεστε σωστά τις σακούλες για να αποφύγετε την ασφυξία των παιδιών ή των κατοικίδιων ζώων.
2. Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε τον ανεμιστήρα ομαλά.
3. Παρακαλούμε μην τοποθετείτε σε μέρη με πολύ αιθάλη, σκόνη για χρήση.
4. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα στραμμένο απευθείας προς τη φωτιά ή το αέριο για φύσημα. Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στο προϊόν, προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα και πυρκαγιές.
5. Μην χρησιμοποιείτε σε μέρη που βρίσκονται κοντά σε φωτιά ή έχουν υψηλή θερμοκρασία, απορρίμματα χαρτιού, παλιοσίδερα.
6. Μην βυθίζετε μέρος του ανεμιστήρα ή ολόκληρο το μηχάνημα σε νερό για καθαρισμό, όταν χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο εάν υπάρχει βροντή, σταματήστε αμέσως τη χρήση, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
7. Το μωρό υπό την επίβλεψη ενήλικα για τη χρήση, παρακαλούμε να κρατάτε τα βρέφη και τα μικρά παιδιά μακριά από την ξηρή μπαταρία.
8. Κατά τον καθαρισμό, μην ψεκάζετε απευθείας το απορρυπαντικό στον ανεμιστήρα, για να αποφύγετε την καταστροφή των πλαστικών μερών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Πριν από τον καθαρισμό, κόψτε πρώτα την τροφοδοσία, χρησιμοποιήστε υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό, μην χρησιμοποιείτε ορυκτή φυσαλίδα για τον καθαρισμό, αποφύγετε τις γρατσουνιές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

1. Δεν λειτουργεί μετά την εκκίνηση
   Η κεφαλή του αυτοκινήτου δεν έχει εισαχθεί στον αναπτήρα - Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή του αυτοκινήτου
2. Δεν λειτουργεί μετά την εκκίνηση
   Κακή επαφή με τον αναπτήρα τσιγάρων - Ελέγξτε τον αναπτήρα τσιγάρων του αυτοκινήτου εάν υπάρχει κακή επαφή
3. Έχετε ήχο μετά την εκκίνηση
   Βλάβη κινητήρα δόνησης - Στείλτε για επισκευή
4. Λειτουργεί μόνο μία φορά μετά την εκκίνηση
   Η τάση του ανεμιστήρα και η τάση του αυτοκινήτου δεν ταιριάζουν - Επιλέξτε το σωστό μοντέλο ανεμιστήρα για χρήση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

P/N:	Διάμετρος	Τάση	Ισχύς	Θόρυβος	Βάρος
03001	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03002	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03003	6"	12V	9W	<50db	0,6kg
03004	6"	24V	10W	<50db	0,6kg
03005	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03006	4,5"	24V	6W	<50db	0,5kg
03007	4,5"	12V	4W	<50db	0,5kg
03008	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03009	2x4"	12V	6,5W	<50db	0,8kg
03010	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03011	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg
03012	2x4"	12V	6W	<50db	0,8kg
03013	2x4"	24V	10W	<50db	0,8kg

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.