EN - USER MANUAL

Wireless LED Warning lamp SM812LC-X, SM812LC-XR

The user manual is part of this product. It contains important information on safety, use and disposal. Read this manual carefully before using the product and keep it for future reference!

SAFETY INSTRUCTIONS:

- never look directly into the warning light because of the risk of damage to your eyes.
- use as intended
- installation may only be carried out in specialised workshops.

TECHNICAL PARAMETERS:

- complies with ECE R65, ECE R10
- LED number: 36 pieces, 19W
- Controller distance: within 60 meters (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Protection class: IP66, a seal prevents the ingress of water
- Temperature range: -30°C to + 50°C temperature range
- Via built-in rechargeable Lithium battery (7.4V,4000mAh,29.6wh)
- Full of charge 4 hours allows 8 hours duration.
- Recharged by USB type C, Input 5V, Current 2A,with 4LED display:

4LED Lighting on, State of charge ≥ 75%
3LED Lighting on, State of charge ≤ 75%
2LED Lighting on, State of charge ≤ 50%
1LED Lighting on, State of charge ≤ 25%, recharge it asap

HOW TO START:

Press " Power " button on the light to activate:
1. Power on or Power Off.
2. Change patterns Single flash or Double Flash.

REMOTE CONTROLLER OPERATION:

1. Connecting: Press "ON" button on the remote controller for 3s constantly within 10s of turning on the light to connect it. When the display stabilizes for 1s and then begins to flash again, the connection is successful.
2. Power On and Off: Press "ON" button on the remote controller to turn on the light. Press "OFF" to turn it off. Pattern button ⚡ is available with Single flash and Double Flash after turning on the light. These operations should be under connection successful.
3. Disconnecting: To disconnect the remote control from the light, press "OFF" button on the remote controller for 3s constantly within 10s of turning on the light. The display will stabilize for 3s and the remote controller will no longer be connected to the light.
4. Dormancy Mode: Press the Power button on the light 5s constantly to activate power saving mode and extend battery life. And the remote controller is invalid to control the light unless Dormancy Activate.
5. Dormancy Activate: Just press the power button on the light 5s constantly to reactivate the light and the remote controller is available with connection to the light again.

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE AT THE REGISTERED OFFICE OF AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ENVIRONMENTAL PROTECTION!

This marking shown on the product and its literature indicates this kind of product mustn't be disposed with household wastes at the end of its working life in order to prevent possible harm to the environment or human health. Therefore the customers is invited to supply to the correct disposal, differentiating this product from other types of refusals and recycle it in responsible way, in order to re - use this components. The customer therefore is invited to contact the local supplier office for the relative information to the differentiated collection and the recycling of this type of product.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND SAFETY OF BATTERIES IN AMIO PRODUCTS

PRECAUTIONS

- **Do not throw into fire —** batteries may explode or leak.
- **Do not disassemble or crush —** this can cause leakage of chemicals that are harmful to health.
- **Do not recharge disposable batteries —** this can lead to overheating, leakage or explosion.
- **Avoid short-circuiting —** do not connect the battery terminals with a conductor, such as a coin or key. This can cause overheating and damage to the battery.
- **Keep away from children and pets —** swallowing batteries can be dangerous and requires immediate medical attention.

USE

- **Use only as intended —** make sure the battery is compatible with the device.
- **Always insert batteries correctly —** pay attention to the poles (+ and -).
- **Don't mix different types of batteries —** don't use new and used batteries or different brands together, as this can lead to leakage or damage to the device.
- **Store in a dry and cool place —** high temperatures can lead to leakage or explosion.

DEALING WITH SPILLS

- **Do not touch leaked substances with bare hands —** they can be corrosive and cause skin irritation.
- **Carefully remove the spill —** use gloves and wipe the contaminated surface with a damp cloth.
- **If the substance gets into the eyes or on the skin, immediately rinse with water and contact a doctor.**

DISPOSAL

- **Do not dispose of in regular garbage —** batteries contain heavy metals and other substances that can be harmful to the environment.
- **Donate to collection points —** used batteries should be donated to special containers mavailable in stores, offices and other recycling points.

A digital version of the instructions has been made available at **www.amio.pl/usr/batt.pdf**

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampa ostrzegawcza LED SM812LC-X, SM812LC-XR

Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat **bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.** Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- nigdy nie patrz bezpośrednio w światło ostrzegawcze ze względu na ryzyko uszkodzenia wzroku
- używać zgodnie z przeznaczeniem
- montażu należy dokonywać wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zgodne z normami ECE R65, ECE R10
- Liczba diod LED: 36, 19W
- Odległość sterownika: do 60 metrów (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Stopień ochrony: IP66, uszczelka zapobiega przedostawaniu się wody
- Zakres temperatur: od -30°C do +50°C
- Wbudowany akumulator litowy (7,4 V, 4000 mAh, 29,6 Wh)
- Pełne naładowanie przez 4 godziny pozwala na 8 godzin pracy.
- Ładowanie przez USB typu C, wejście 5V, prąd 2A, z wyświetlaczem:

4 diody LED włączone, stan naładowania ≥ 75%
3 diody LED włączone, stan naładowania ≤ 75%
2LED Oświetlenie włączone, stan naładowania ≤ 50%
1LED Oświetlenie włączone, stan naładowania ≤ 25%, naładuj jak najszybciej

SPOSÓB UŻYCIA:

Naciśnij przycisk "Power" na lampce, aby ją aktywować:
1. Włączenie lub wyłączenie zasilania.
2. Zmiana wzorów Pojedynczy błysk lub Podwójny błysk.

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

1. Podłączanie: Naciśnij przycisk „ON" na pilocie zdalnego sterowania przez 3 se-

kundy w ciągu 10 sekund od włączenia światła, aby je podłączyć. Gdy wyświetlacz ustabilizuje się na 1 s, a następnie zacznie ponownie migać, połączenie zostało nawiązane.
2. Włączanie i wyłączanie: Naciśnij przycisk „ON" na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć lampkę. Naciśnij przycisk „OFF", aby je wyłączyć. Przycisk ☆ jest dostępny dla pojedynczego i podwójnego błysku po włączeniu światła. Operacje te powinny zakończyć się powodzeniem.
3. Odłączanie: Aby odłączyć pilota zdalnego sterowania od światła, należy nacisnąć przycisk „OFF" na pilocie zdalnego sterowania przez 3 sekundy w ciągu 10 sekund od włączenia światła. Wyświetlacz ustabilizuje się na 3 sekundy, a pilot nie będzie już połączony z lampą.
4. Tryb uśpienia: Naciśnij przycisk zasilania na lampce przez 5 sekund, aby aktywować tryb oszczędzania energii i wydłużyć żywotność baterii. Pilot zdalnego sterowania nie będzie mógł sterować lampą, chyba że aktywowany zostanie tryb uśpienia.
5. Aktywacja trybu uśpienia: Wystarczy stale nacisnąć przycisk zasilania na lampce przez 5 sekund, aby ponownie aktywować lampkę, a pilot zdalnego sterowania jest ponownie gotowy do połączeniem z lampką.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

DBAJ O ŚRODOWISKO!

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA BATERII W PRODUKTACH AMIO

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Nie wrzucaj do ognia —** baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
- Nie rozbieraj ani nie rozgniataj — może to spowodować wyciek substancji chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia.
- **Nie ładuj baterii jednorazowych —** może to doprowadzić do ich przegrzania, wycieku lub wybuchu.
- **Unikaj zwarcia —** nie łącz biegunów baterii przewodnikiem, np. monetą lub kluczem. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie baterii.
- **Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt —** połknięcie baterii może być niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

UŻYTKOWANIE

- **Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem —** upewnij się, że bateria jest kompatybilna z urządzeniem.
- **Zawsze wkładaj baterie poprawnie —** zwracaj uwagę na bieguny (+ i -).
- **Nie mieszaj różnych rodzajów baterii —** nie używaj razem baterii nowych i zużytych ani różnych marek, ponieważ może to prowadzić do wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
- **Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu —** wysokie temperatury mogą prowadzić do wycieku lub eksplozji.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYCIEKU

- **Nie dotykaj wyciekających substancji gołymi rękami —** mogą one być żrące i powodować podrażnienia skóry.
- **Ostrożnie usuń wyciek — u**żyj rękawiczek i wytrzyj zanieczyszczoną powierzchnię wilgotną szmatką.
- **Jeśli substancja dostanie się do oczu lub na skórę, natychmiast przemyj wodą i skontaktuj się z lekarzem.**

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj do zwykłych śmieci — baterie zawierają metale ciężkie i inne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Oddawaj do punktów zbiórki — zużyte baterie należy przekazywać do specjalnych pojemników dostępnych w sklepach, urzędach i innych punktach recyklingu.

Elektroniczna wersja instrukcji dostępna pod adresem **www.amio.pl/usr/batt.pdf**

DE - BENUTZERHANDBUCH

Kabellose LED-Warnleuchte SM812LC-X, SM812LC-XR

Das Benutzerhandbuch ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf!

SICHERHEITSHINWEISE:

- Blicken Sie niemals direkt in die Warnleuchte, da die Gefahr von Augenschäden besteht.
- Bestimmungsgemäße Verwendung
- Der Einbau darf nur von Fachwerkstätten vorgenommen werden.

TECHNISCHE PARAMETER:

- entspricht ECE R65, ECE R10
- LED-Anzahl: 36 Stück, 19W
- Steuerungsabstand: innerhalb von 60 Metern (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Schutzklasse: IP66, eine Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser
- Temperaturbereich: -30°C bis + 50°C
- Über eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku (7.4V,4000mAh,29.6wh)
- Volle Ladung 4 Stunden ermöglicht 8 Stunden Dauer.
- Aufgeladen über USB Typ C, Eingang 5V, Stromstärke 2A, mit 4LED Anzeige:

4LED Beleuchtung an, Ladezustand ≥ 75%
3LED Beleuchtung an, Ladezustand ≤ 75%
2LED Beleuchtung an, Ladezustand ≤ 50%
1LED Beleuchtung an, Ladezustand ≤ 25%, so schnell wie möglich aufladen

WIE STARTEN

Drücken Sie die „Power"-Taste an der Leuchte, um sie zu aktivieren:
1. Einschalten oder Ausschalten.
2. Ändern Sie die Muster Einzelblitz oder Doppelblitz.

BEDIENUNG DER FERNBEDIENUNG:

1. Verbinden: Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte die Taste „ON" auf der Fernbedienung für 3 Sekunden, um die Verbindung herzustellen. Wenn sich die Anzeige für 1s stabilisiert und dann wieder zu blinken beginnt, ist die Verbindung erfolgreich.
2. Ein- und Ausschalten: Drücken Sie die „ON"-Taste auf der Fernbedienung, um die Leuchte einzuschalten. Drücken Sie „OFF", um es auszuschalten. Nach dem Einschalten der Leuchte können Sie mit der Taste „Muster" die Funktionen „Einfacher Blitz" und „Doppelter Blitz" aktivieren. Diese Vorgänge sollten bei erfolgreicher Verbindung erfolgen.
3. Trennen der Verbindung: Um die Fernbedienung von der Leuchte zu trennen, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Leuchte die Taste „OFF" auf der Fernbedienung für 3 Sekunden. Die Anzeige stabilisiert sich für 3 Sekunden und die Fernbedienung ist nicht mehr mit der Leuchte verbunden.
4. Ruhestandsmodus: Drücken Sie die Power-Taste an der Leuchte 5 Sekunden lang, um den Energiesparmodus zu aktivieren und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Die Fernbedienung kann die Leuchte dann nicht mehr steuern, es sei denn, der Energiesparmodus wurde aktiviert.
5. Ruhezustand aktivieren: Drücken Sie einfach die Power-Taste auf dem Licht 5s konstant, um das Licht zu reaktivieren und die Fernbedienung ist mit Verbindung zum Licht wieder verfügbar.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VERFÜGBAR BEIM REGISTRIERUNGSBÜRO VON AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 -807 Zabrze

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schonen

HINWEISE ZUM BETRIEB UND ZUR SICHERHEIT VON BATTERIEN IN AMIO-PRODUKTEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

- **Nicht ins Feuer werfen —** Batterien können explodieren oder auslaufen.
- **Nicht zerlegen oder zerkleinern —** dies kann zum Auslaufen von gesundheitsgefährdenden Chemikalien führen.
- **Einwegbatterien nicht wieder aufladen —** dies kann zu Überhitzung, Auslaufen oder Explosion führen.
- **Vermeiden Sie Kurzschlüsse —** verbinden Sie die Batteriepole nicht mit einem Leiter, z. B. einer Münze oder einem Schlüssel. Dies kann zu Überhitzung und Schäden an der Batterie führen.
- **Von Kindern und Haustieren fernhalten —** das Verschlucken von Batterien kann gefährlich sein und erfordert sofortige ärztliche Hilfe.

VERWENDUNG

- **Nur bestimmungsgemäß verwenden —** sicherstellen, dass die Batterie mit dem Gerät kompatibel ist.
- **Legen Sie die Batterien immer richtig ein —** achten Sie auf die Pole (+ und -).
- **Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen —** verwenden Sie nicht neue und gebrauchte Batterien oder verschiedene Marken zusammen, da dies zu einem Auslaufen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.
- **Lagern Sie die Batterien an einem trockenen und kühlen Ort —** hohe Temperaturen können zum Auslaufen oder zur Explosion führen.

UMGANG MIT AUSGELAUFENEN SUBSTANZEN

- **Berühren Sie ausgelaufene Substanzen nicht mit bloßen Händen —** sie können ätzend sein und Hautreizungen verursachen.
- **Entfernen Sie die verschüttete Substanz —** vorsichtig mit Handschuhen und wischen Sie die verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
- **Falls die Substanz in die Augen oder auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.**

BESEITIGUNG

- **Nicht im Hausmüll entsorgen —** Batterien enthalten Schwermetalle und andere umweltschädliche Stoffe für die Umwelt sein können.
- **An Sammelstellen abgeben —** gebrauchte Batterien sollten in speziellen Behältern abgegeben werden, die in Geschäften, Büros und anderen Recyclingstellen erhältlich sind.
- Eine digitale Version der Anleitung ist unter **www.amio.pl/usr/batt.pdf** verfügbar.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Lámpara estroboscópica SM812LC-X, SM812LC-XR

El manual de usuario forma parte de este producto. Contiene información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- no mire nunca directamente a la luz de advertencia por el riesgo de dañar sus ojos.
- uso conforme a lo previsto
- la instalación sólo puede realizarse en talleres especializados.

PARÁMETROS TÉCNICOS::

- cumple con ECE R65, ECE R10
- Número de LED: 36 piezas, 19W
- Distancia del controlador: hasta 60 metros (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Clase de protección: IP66, una junta impide la entrada de agua
- Rango de temperatura: de -30°C a + 50°C
- Mediante batería de litio recargable incorporada (7,4V,4000mAh,29,6wh)
- Lleno de carga 4 horas permite 8 horas de duración.
- Recargado por USB tipo C, Entrada 5V, Corriente 2A,con pantalla 4LED:

4LED Iluminación encendida, Estado de carga ≥ 75%.
3LED Iluminación encendida, estado de carga ≤ 75%.
2LED Iluminación encendida, estado de carga ≤ 50%.
1LED Iluminación encendida, estado de carga ≤ 25%, recárguelo lo antes posible.

CÓMO USARLA:

Pulse el botón " Power " de la luz para activarla:
1. Encendido o apagado.
2. Cambiar los patrones de flash simple o doble..

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA:

1. Conexión: Pulse el botón "ON" del mando a distancia durante 3s constantemente en los 10s siguientes al encendido de la luz para conectarla. Cuando la pantalla se estabilice durante 1 s y empiece a parpadear de nuevo, la conexión se habrá realizado correctamente.
2. Encendido y apagado: Pulsa el botón "ON" del mando a distancia para encender la luz. Pulse "OFF" para apagarla. El botón de patrón está disponible con Flash simple y Flash doble después de encender la luz. Estas operaciones deben estar bajo conexión exitosa.
3. Desconexión: Para desconectar el mando a distancia de la luz, pulse el botón "OFF" en el mando a distancia durante 3s constantemente dentro de los 10s de encender la luz. La pantalla se estabilizará durante 3s y el mando a distancia dejará de estar conectado a la luz.
4. Modo latente: Pulsa el botón de encendido de la luz 5s constantemente para activar el modo de ahorro de energía y alargar la vida de la batería. Y el mando a distancia no es válido para controlar la luz a menos que Dormancy Activar.
5. Activar modo latente: Sólo tiene que pulsar el botón de encendido en la luz 5s constantemente para reactivar la luz y el mando a distancia está disponible con conexión a la luz de nuevo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Esta marca que figura en el producto y en su literatura indica que este tipo de producto no debe eliminarse con los desechos domésticos al final de su vida útil a fin de evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana. Por lo tanto, se invita a los clientes a que suministren para su correcta eliminación, diferenciando este producto de otros tipos de residuos y lo reciclen de forma responsable, con el fin de reutilizar estos componentes. Por lo tanto, se invita al cliente a ponerse en contacto con la oficina local del proveedor para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y el reciclaje de este tipo de producto. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor.

INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD DE LAS PILAS EN LOS PRODUCTOS AMIO

PRECAUCIONES

- **No arroje al fuego:** las pilas pueden explotar o tener fugas.
- **No desmonte ni aplaste:** esto puede provocar fugas de sustancias químicas perjudiciales para la salud.
- **No recargue pilas desechables:** esto puede provocar sobrecalentamiento, fugas o explosión.
- **Evite los cortocircuitos:** no conecte los terminales de la pila a un conductor, como una moneda o una llave. Esto puede causar sobrecalentamiento y dañar la pila.
- **Manténgalo alejado de niños y mascotas:** tragar las pilas puede ser peligroso y requiere atención médica inmediata.

USO

- **Úselo solo como está previsto:** asegúrese de que la pila sea compatible con el dispositivo.
- **Inserte siempre las pilas correctamente:** preste atención a los polos (+ y -).
- **No mezcle distintos tipos de pilas:** no utilice pilas nuevas y usadas, ni pilas de diferentes marcas, ya que esto puede provocar fugas o dañar el dispositivo**.**
- **Guárdelo en un lugar seco y fresco:** las altas temperaturas pueden provocar fugas o explosiones.

MANEJO DE DERRAMES

- **No toque** las sustancias derramadas con las manos descubiertas, ya que pueden ser corrosivas y causar irritación cutánea.
- **Retire con cuidado el derrame:** utilice guantes y limpie la superficie contaminada con un paño húmedo.
- **Si la sustancia entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.**

ELIMINACIÓN

- **No las tire a la basura común:** las baterías contienen metales pesados y otras sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.
- **Done a puntos de recogida:** las baterías usadas deben donarse a los contenedores especiales disponibles en tiendas, oficinas y otros puntos de reciclaje.
- La versión digital de las instrucciones está disponible en **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

PT - MANUAL DO UTILIZADOR

Luz de aviso LED sem fios SM812LC-X, SM812LC-XR

O manual do utilizador é parte integrante deste produto. Contém informações importantes sobre segurança, utilização e eliminação. Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

- nunca olhe diretamente para a luz de aviso devido ao risco de danificar os seus olhos.
- utilizar como pretendido
- a instalação só pode ser efectuada em oficinas especializadas.

PARÂMETROS TÉCNICOS:

- está em conformidade com a ECE R65, ECE R10
- Número de LEDs: 36 peças, 19W
- Distância do controlador: até 60 metros (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Classe de proteção: IP66, uma vedação impede a entrada de água
- Gama de temperaturas: -30°C a + 50°C
- Através de bateria de lítio recarregável incorporada (7,4V,4000mAh,29,6wh)
- Carga completa 4 horas permite 8 horas de duração.
- Recarregada por USB tipo C, entrada 5V, corrente 2A, com ecrã 4LED:

4LED Iluminação acesa, Estado de carga ≥ 75%
3LED Iluminação acesa, Estado de carga ≤ 75%
2LED Iluminação acesa, Estado de carga ≤ 50%
1LED Iluminação acesa, Estado de carga ≤ 25%, recarregar o mais rápido possível

COMO COMEÇAR:

Prima o botão "Power" na luz para ativar:
1. Ligar ou desligar.
2. Alterar os padrões Flash simples ou Flash duplo.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLO REMOTO:

1. Ligação: Prima o botão "ON" no controlo remoto durante 3s constantemente nos 10s seguintes a ligar a luz para a ligar. Quando o ecrã estabiliza durante 1s e depois começa a piscar novamente, a ligação é bem sucedida.
2. Ligar e desligar: Prima o botão "ON" no controlo remoto para ligar a luz. Prima "OFF" para a desligar. O botão Padrão está disponível com Flash simples e Flash duplo depois de ligar a luz. Estas operações devem ser efectuadas com êxito no âmbito da ligação.
3. Desligar: Para desligar o telecomando da luz, prima o botão "OFF" no telecomando durante 3s constantemente nos 10s seguintes a ligar a luz. O visor estabilizará durante 3s e o controlo remoto deixará de estar ligado ao candeeiro.
4. Modo de dormência: Prima constantemente o botão de alimentação da luz durante 5s para ativar o modo de poupança de energia e prolongar a vida útil da bateria. E o controlo remoto não é válido para controlar a luz, a não ser que o modo de dormência seja ativado.
5. Ativação do modo de dormência: Basta premir constantemente o botão de alimentação da luz 5s para reativar a luz e o telecomando fica novamente disponível para ligação à luz.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL NA SEDE DA AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 -807 Zabrze

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados. Os equipamentos electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e sua incorporação na legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar danos potenciais para o ambiente e para a saúde humana e ajuda a conservar os recursos naturais.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DAS PILHAS NOS PRODUTOS AMIO

PRECAUÇÕES

- **Não o deite no fogo –** as pilhas podem explodir ou verter.
- **Não desmonte nem esmague –** pode causar fugas de produtos químicos prejudiciais à saúde.
- **Não recarregue baterias descartáveisisto** pode causar sobreaquecimento, fuga ou explosão.
- **Evite curto-circuitos –** não ligue os terminais da bateria com um condutor, como uma moeda ou uma chave. Isto pode causar sobreaquecimento e danos na bateria.
- **Mantenha longe de crianças e animais de estimação –** engolir pilhas pode ser perigoso e requer atenção médica imediata.

USO

- **Utilize apenas conforme as instruções –** certifique-se de que a bateria é compatível com o dispositivo.
- **Insira sempre as pilhas corretamente –** tenha em atenção os polos (+ e -).
- **Não misture diferentes tipos de pilhas –** não utilize pilhas novas e usadas ou de marcas diferentes juntas, pois pode causar fugas ou danos no dispositivo.
- **Armazene em local seco e fresco –** as altas temperaturas podem provocar fugas ou explosões**.**

LIDANDO COM DERRAMAMENTOS

- **Não toque em substâncias vazadas com as mãos desprotegidas –** podem ser corrosivas e causar irritação da pele.
- **Remova cuidadosamente o derrame –** use luvas e limpe a superfície contaminada com um pano húmido.
- **Se a substância entrar em contacto com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água e procure um médico.**

DESCARTE

- **Não deite no lixo comum –** as baterias contêm metais pesadose outras substâncias que podem ser prejudiciais para o ambiente.
- **Doe para pontos de recolha –** as baterias usadas devem ser doadas para contentores especiais disponíveis em lojas, escritórios e outros pontos de reciclagem.
- Uma versão digital das instruções foi disponibilizada em **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Výstražný LED maják SM812LC-X, SM812LC-XR

Návod k obsluze je součástí tohoto produktu. Zahrnuje a poskytuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci. Před použitím produktu si přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí použití!

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

- nikdy se nedívejte přímo na maják kvůli riziku poškození očí
- používejte podle určení
- instalaci provádět pouze ve specializovaných servisech

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- v souladu s normami ECE R65, ECE R10
- Počet LED diod: 39, 19W
- Vzdálenost ovladače: až 60 metrů (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Stupeň krytí: IP66, těsnění zabraňuje vniknutí vody
- Teplotní rozsah: -30°C až +50°C
- Vestavěná lithiová baterie (7,4V, 4000mAh, 29,6Wh)
- Plné nabití za 4 hodiny umožňuje 8 hodin provozu.
- Nabíjení přes USB typ C, vstup 5V, proud 2A, s displejem:

4 LED diody svítí, stav nabití ≥ 75 %
3 LED diody svítí, stav nabití ≤ 75 %

2 LED osvětlení zapnuto, stav nabití ≤ 50 %
1LED svítí, stav nabití ≤ 25 %, nabijte co nejdříve

JAK POUŽÍT:

Stiskněte tlačítko „Power" na světle, abyste jej aktivovali:
1. Zapněte nebo vypněte napájení.
2. Změňte vzory Jedno bliknutí nebo Dvojité bliknutí.

OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ:

1. Připojení: Stiskněte tlačítko „ON" na dálkovém ovladači na 3 sekundy do 10 sekund od zapnutí světla, abyste jej připojili. Když se displej na 1 sekundu stabilizuje a poté začne znovu blikat, spojení bylo vytvořeno.
2. Zapnutí a vypnutí: Stisknutím tlačítka „ON" na dálkovém ovladači zapněte světlo. Stisknutím tlačítka „OFF" je vypnete. Tlačítko je dostupné pro jednoduché a dvojité bliknutí při zapnutém světle. Tyto operace by měly být úspěšné.
3. Odpojení: Pro odpojení dálkového ovladače od světla stiskněte tlačítko „OFF" na dálkovém ovladači na 3 sekundy do 10 sekund od zapnutí světla. Displej se na 3 vteřiny stabilizuje a dálkové ovládání již nebude připojeno k lampě.
4. Režim spánku: Stisknutím tlačítka napájení na světle na 5 sekund aktivujete režim úspory energie a prodloužíte výdrž baterie. Dálkové ovládání nebude moci ovládat lampu, pokud není aktivován režim spánku.
5. Aktivace režimu spánku: Jednoduše stiskněte tlačítko napájení na světle nepřetržitě po dobu 5 sekund, abyste světlo znovu aktivovali a dálkový ovladač je připraven k opětovnému připojení ke světlu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Odpad z elektrických spotřebičů je recyklovatelný materiál - není dovoleno ho likvidovat v nádobách na domovní odpad, protože obsahují látky, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka a životní prostředí! Prosíme o aktivní pomoc při ochraně přírodních zdrojů a ochraně životního prostředí, předáním použitého zařízení do místa skladování použitých elektrických přístrojů. Abychom ohraničili množství odstraněného odpadu, musí být znovu použit, recyklovaný nebo zhodnocený jinou formou.

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTI BATERIÍ VE VÝROBCÍCH AMIO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Nevhazujte do ohně –** baterie mohou explodovat nebo z nich vytéct tekutina.
- **Nerozebírejte ani nedrťte baterie –** může dojít k úniku chemikálií škodlivých pro zdraví.
- **Nenabíjejte jednorázové baterie –** může dojít k přehřátí, úniku nebo výbuchu.
- **Zabraňte zkratu –** nepřipojujte svorky baterie vodičem, jako je mince nebo klíč. Může dojít k přehřátí a poškození baterie.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat –** polykání baterií může být nebezpečné a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

POUŽITÍ

- **Používejte pouze k určenému účelu –** ujistěte se, že je baterie kompatibilní se zařízením.
- **Baterie vždy vkládejte správně –** věnujte pozornost pólům (+ a -).
- **Nekombinujte různé typy baterií –** nepoužívejte nové a použité baterie ani baterie různých značek dohromady, protože to může vést k úniku nebo poškození zařízení.
- **Skladujte na suchém a chladném místě –** vysoké teploty mohou vést k úniku nebo výbuchu.

ZACHÁZENÍ S ROZLITÝMI TEKUTINAMI

- **Nedotýkejte se uniklých látek holýma rukama –** mohou být žíravé a způsobit podráždění kůže.
- **Opatrně odstraňte rozlitý materiál –** použijte rukavice a otřete kontaminovaný povrch vlhkým hadříkem.
- **Pokud se látka dostane do očí nebo na kůži, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.**

LIKVIDACE

- **Nevyhazujte do běžného odpadu –** baterie obsahují těžké kovy a další látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- **Darujte do sběrných míst –** použité baterie by měly být odevzdány do speciálních kontejnerů dostupných v obchodech, kancelářích a dalších recyklačních místech.
- Digitální verze pokynů je k dispozici na adrese **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Výstražný LED maják SM812LC-X, SM812LC-XR

Návod na obsluhu je súčasťou tohto produktu. Zahŕňa a poskytuje dôležité informácie o bezpečnosti, používaní a likvidácií. Pred použitím produktu si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie!

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ:

- nikdy sa nepozerajte priamo na maják kvôli riziku poškodenia očí
- používajte podľa určenia
- inštaláciu vykonávať iba v špecializovaných servisoch

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- v súlade s normami ECE R65, ECE R10
- Počet LED diód: 39, 19W
- Vzdialenosť ovládača: až 60 metrov (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Stupeň krytia: IP66, tesnenie zabraňuje vniknutiu vody
- Teplotný rozsah: -30°C až +50°C
- Vstavaná lítiová batéria (7,4V, 4000mAh, 29,6Wh)
- Plné nabitie za 4 hodiny umožňuje 8 hodín prevádzky.
- Nabíjanie cez USB typ C, vstup 5V, prúd 2A, s displejom:

4 LED diódy svietia, stav nabitia ≥ 75 %
3 LED diódy svietia, stav nabitia ≤ 75 %
2 LED osvetlenie zapnuté, stav nabitia ≤ 50 %
1LED svieti, stav nabitia ≤ 25 %, nabite čo najskôr

AKO POUŽIŤ:

Stlačte tlačidlo „Power" na svetle, aby ste ho aktivovali:
1. Zapnite alebo vypnite napájanie.
2. Zmeňte vzory Jedno bliknutie alebo Dvojité bliknutie.

OVLÁDANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:

1. Pripojenie: Stlačte tlačidlo „ON" na diaľkovom ovládači na 3 sekundy do 10 sekúnd od zapnutia svetla, aby ste ho pripojili. Keď sa displej na 1 sekundu stabilizuje a potom začne znova blikať, spojenie bolo vytvorené.
2. Zapnutie a vypnutie: Stlačením tlačidla „ON" na diaľkovom ovládači zapnite svetlo. Stlačením tlačidla „OFF" ich vypnete. Tlačidlo je dostupné pre jednoduché a dvojité bliknutie pri zapnutom svetle. Tieto operácie by mali byť úspešné.
3. Odpojenie: Pre odpojenie diaľkového ovládača od svetla stlačte tlačidlo „OFF" na diaľkovom ovládači na 3 sekundy do 10 sekúnd od zapnutia svetla. Displej sa na 3 sekundy stabilizuje a diaľkové ovládanie už nebude pripojené k lampe.
4. Režim spánku: Stlačením tlačidla napájania na svetle na 5 sekúnd aktivujete režim úspory energie a predĺžite výdrž batérie. Diaľkové ovládanie nebude môcť ovládať lampu, pokiaľ nie je aktivovaný režim spánku.
5. Aktivácia režimu spánku: Jednoducho stlačte tlačidlo napájania na svetle nepretržite po dobu 5 sekúnd, aby ste svetlo znova aktivovali a diaľkový ovládač je pripravený na opätovné pripojenie k svetlu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE DOSTUPNÉ V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

Odpad z elektrických spotrebičov je recyklovateľný materiál - nie je dovolené ho likvidovať v nádobách na domový odpad, pretože obsahujé látky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie človeka a životné prostredie! Prosíme o aktívnu pomoc pri ochrane prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia, odovzdaním použitého zariadenia do miesta skladovania použitých elektrických prístrojov. Aby sme ohraničili množstvo odstráneného odpadu, musí byť znovu použitý, recyklovaný alebo zhodnotený inou formou.

NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNOSŤ BATÉRIÍ VO VÝROBKOCH AMIO

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- **Nevhadzujte do ohňa –** batérie môžu explodovať alebo z nich môže vytiecť tekutina.
- **Nerozoberajte ani nedrvte batérie –** môže to spôsobiť únik chemikálií škodlivých pre zdravie.
- **Nenabíjajte jednorazové batérie –** môže to viesť k prehriatiu, vytečeniu alebo výbuchu.
- **Zabráňte skratu –** nespájajte svorky batérie s vodičom, ako je minca alebo kľúč. Môže to spôsobiť prehriatie a poškodenie batérie.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat –** prehĺtanie batérií môže byť nebezpečné a vyžaduje si okamžitú lekársku pomoc.

POUŽITIE

- **Používajte iba na určený účel –** uistite sa, že batéria je kompatibilná so zariadením.
- **Batérie vždy vkladajte správne –** dbajte na polaritu (+ a -).
- **Nemiešajte rôzne typy batérií –** nepoužívajte nové a použité batérie ani batérie rôznych značiek, pretože to môže viesť k vytečeniu alebo poškodeniu zariadenia.
- **Skladujte na suchom a chladnom mieste –** vysoké teploty môžu viesť k vytečeniu alebo výbuchu.

RIEŠENIE ROZLIATYCH LÁTOK

- **Nedotýkajte sa uniknutých látok holými rukami –** môžu byť korozívne a spôsobiť podráždenie pokožky.
- **Opatrne odstráňte rozliatu tekutinu –** použite rukavice a utrite kontaminovaný povrch vlhkou handričkou.
- **Ak sa látka dostane do očí alebo na pokožku, ihneď ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.**

LIKVIDÁCIA

- **Nevyhadzujte do bežného odpadu –** batérie obsahujú ťažké kovy a iné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie.
- **Darujte na zberné miesta –** použité batérie by mali byť darované do špeciálnych kontajnerov dostupných v obchodoch, kanceláriách a iných recyklačných miestach
- Digitálna verzia pokynov je k dispozícii na adrese **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

FR - MODE D'EMPLOI

Lampe d'avertissement LED sans fil SM812LC-X, SM-812LC-XR

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de ce produit. Il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- ne regardez jamais directement le voyant d'avertissement car vous risquez de vous abîmer les yeux.
- utilisation conforme
- l'installation ne peut être effectuée que dans des ateliers spécialisés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Conforme à ECE R65, ECE R10
- Nombre de LED : 36 pièces, 19W
- Distance du contrôleur : dans les 60 mètres (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Classe de protection : IP66, un joint empêche la pénétration de l'eau
- Plage de température : de -30°C à + 50°C
- Via une batterie lithium rechargeable intégrée (7.4V,4000mAh,29.6wh)
- La charge complète de 4 heures permet une durée de 8 heures.
- Recharge par USB type C, entrée 5V, courant 2A, avec affichage 4LED:

4 LED allumées, état de charge ≥ 75%
3 diodes allumées, état de charge ≤ 75 %.
2LED allumée, état de charge ≤ 50%
1LED allumée, état de charge ≤ 25%, rechargez-la dès que possible

COMMENT DÉMARRER:

Appuyez sur le bouton « Power » de la lampe pour l'activer:
1. Allumer ou éteindre l'appareil.
2. Changer de modèle Simple flash ou Double flash.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE:

1. Connexion : Appuyez sur le bouton « ON » de la télécommande pendant 3 secondes en permanence dans les 10 secondes qui suivent l'allumage de la lampe pour la connecter. Lorsque l'affichage se stabilise pendant 1s puis recommence à clignoter, la connexion est réussie.
2. Allumage et extinction : Appuyez sur la touche « ON » de la télécommande pour allumer la lampe. Appuyez sur « OFF » pour l'éteindre. Le bouton « Pattern » est disponible avec un simple flash et un double flash après avoir allumé la lumière. Ces opérations doivent être effectuées avec succès.
3. Déconnexion : Pour déconnecter la télécommande de la lumière, appuyez sur la touche « OFF » de la télécommande pendant 3 secondes en permanence dans les 10 secondes qui suivent l'allumage de la lumière. L'affichage se stabilise pendant 3 secondes et la télécommande n'est plus connectée à la lampe.
4. Mode dormance : Appuyez sur le bouton d'alimentation de la lampe pendant 5 secondes en permanence pour activer le mode d'économie d'énergie et prolonger la durée de vie de la batterie. La télécommande n'est pas valide pour contrôler la lumière à moins que le mode d'économie d'énergie ne soit activé.
5. Activation du mode veilleuse : Il suffit d'appuyer en permanence sur le bouton d'alimentation de la lampe 5s pour réactiver la lampe et la télécommande peut à nouveau se connecter à la lampe.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS!

L'appareil est emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. L'appareil et ses accessoires sont constitués de divers matériaux, tels que le métal et le plastique. Veuillez apporter les pièces endommagées de l'appareil à un point de collecte du recyclage. Le recyclage comme alternative à l'obligation de retour de l'appareil : L'appareil en fin de vie peut également être déposé dans un point de collecte pour le recyclage, qui l'éliminera conformément aux réglementations nationales en matière de déchets et d'utilisation de matières premières secondaires.

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ DES PILES DANS LES PRODUITS AMIO

PRÉCAUTIONS

- **Ne pas jeter au feu ;** les piles pourraient exploser ou fuir.
- **Ne pas démonter ni écraser ;** cela pourrait provoquer une fuite de produits chimiques nocifs pour la santé.
- **Ne pas recharger les piles jetables ;** cela pourrait entraîner une surchauffe, une fuite ou une explosion.
- **Éviter les courts-circuits ;** ne pas connecter les bornes de la pile à un conducteur, comme une pièce de monnaie ou une clé. Cela pourrait provoquer une surchauffe et endommager la pile.
- **Tenir hors de portée des enfants et des animaux ;** l'ingestion de piles peut être dangereuse et nécessite une intervention médicale immédiate.

UTILISATION

- **Utiliser uniquement comme prévu ;** s'assurer que la pile est compatible avec l'appareil.
- **Insérer toujours les piles correctement ;** faire attention aux pôles (+ et -).
- **Ne pas mélanger différents types de piles ;** ne pas utiliser des piles neuves et usagées, ni des piles de marques différentes, car cela pourrait entraîner une fuite ou endommager l'appareil.
- **Conserver dans un endroit sec et frais ;** les températures élevées peuvent provoquer une fuite ou une explosion.

TRAITEMENT DES DÉVERSEMENTS

- **Ne touchez pas les substances répandues à mains nues :** elles peuvent être corrosives et irriter la peau.
- **Nettoyez soigneusement la fuite :** utilisez des gants et essuyez la surface contaminée avec un chiffon humide.
- **En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.**

ÉLIMINATION

- **Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères :** elles contiennent des métaux lourds et d'autres substances nocives pour l'environnement.
- **Faites un don aux points de collecte :** les piles usagées doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux disponibles dans les magasins, les bureaux et autres points de recyclage.
- Une version numérique des instructions est disponible à l'adresse **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Spia LED wireless SM812LC-X, SM812LC-XR

Il manuale d'uso è parte integrante del prodotto. Contiene importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per future consultazioni!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- non guardare mai direttamente la luce di segnalazione per non rischiare di danneggiare gli occhi.
- uso come previsto
- l'installazione deve essere eseguita solo da officine specializzate.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Conforme a ECE R65, ECE R10
- Numero di LED: 36 pezzi, 19W
- Distanza di controllo: entro 60 metri (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Classe di protezione: IP66, una guarnizione impedisce l'ingresso dell'acqua
- Intervallo di temperatura: da -30°C a + 50°C
- Batteria al litio ricaricabile incorporata (7,4V, 4000mAh, 29,6wh)
- La carica completa di 4 ore consente una durata di 8 ore.
- Ricarica tramite USB tipo C, ingresso 5V, corrente 2A, con display a 4LED:

4LED Illuminazione accesa, Stato di carica ≥ 75%
3LED Illuminazione accesa, stato di carica ≤ 75%
2LED Illuminazione accesa, stato di carica ≤ 50%
1LED Illuminazione accesa, stato di carica ≤ 25%, ricaricarlo al più presto

COME AVVIARE:

Premere il pulsante "Power" sulla lampada per attivarla:
1. Accensione o spegnimento.
2. Cambiare schema Lampo singolo o Doppio lampo.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO:

1. Collegamento: Premere costantemente il pulsante "ON" sul telecomando per 3s entro 10s dall'accensione della luce per collegarla. Quando il display si stabilizza per 1s e poi ricomincia a lampeggiare, il collegamento è riuscito.
2. Accensione e spegnimento: premere il pulsante "ON" sul telecomando per accendere la luce. Premere "OFF" per spegnerla. Dopo l'accensione della luce, il pulsante Pattern è disponibile per il lampeggio singolo e il lampeggio doppio. Queste operazioni devono essere eseguite con successo durante la connessione.
3. Disconnessione: Per scollegare il telecomando dalla luce, premere il pulsante "OFF" sul telecomando per 3s costantemente entro 10s dall'accensione della luce. Il display si stabilizzerà per 3s e il telecomando non sarà più collegato alla luce.
4. Modalità di dormienza: Premere costantemente il pulsante di accensione della luce per 5 secondi per attivare la modalità di risparmio energetico e prolungare la durata della batteria. Il telecomando non è più in grado di controllare la luce a meno che non si attivi la dormienza.
5. Attivazione della dormienza: Basta premere costantemente il pulsante di accensione della luce 5s per riattivare la luce e il telecomando è di nuovo disponibile per il collegamento alla luce.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI!

Per evitare danni durante il trasporto, l'apparecchio è imballato. L'apparecchio e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metallo e plastica. Si prega di portare le parti danneggiate dell'apparecchio in un punto di raccolta per il riciclaggio. Riciclaggio come alternativa all'obbligo di restituzione dell'apparecchio: In alternativa all'obbligo di restituire l'apparecchio al termine della sua vita utile, il proprietario è tenuto a partecipare al suo corretto smaltimento. L'apparecchio a fine vita può anche essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio, che provvederà a smaltirlo in conformità alle norme nazionali sui rifiuti e sull'uso di materie prime secondarie

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA DELLE BATTERIE NEI PRODOTTI AMIO

PRECAUZIONI

- **Non gettare nel fuoco:** le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- **Non smontare o schiacciare:** ciò può causare la fuoriuscita di sostanze chimiche dannose per la salute.
- **Non ricaricare batterie usa e getta:** ciò può causare surriscaldamento, perdite o esplosioni.
- **Evitare cortocircuiti:** non collegare i terminali della batteria a un conduttore, come una moneta o una chiave. Ciò può causare surriscaldamento e danni alla batteria.
- **Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici:** ingerire le batterie può essere pericoloso e richiede l'immediata assistenza medica.

UTILIZZO

- **Utilizzare solo come previsto:** assicurarsi che la batteria sia compatibile con il dispositivo.
- **Inserire** sempre le batterie correttamente: prestare attenzione ai poli (+ e -).
- **Non mischiare tipi diversi di batterie:** non utilizzare batterie nuove e usate o di marche diverse insieme, poiché ciò potrebbe causare perdite o danni al dispositivo.
- **Conservare in un luogo asciutto e fresco:** le alte temperature possono causare perdite o esplosioni.

GESTIONE DELLE FUORIUSCITE

- **Non toccare le sostanze fuoriuscite a mani nude:** possono essere corrosive e causare irritazioni cutanee.
- **Rimuovere con cura la fuoriuscita:** indossare guanti e pulire la superficie contaminata con un panno umido.
- **In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con acqua e contattare un medico.**

SMALTIMENTO

- **Non smaltire tra i rifiuti comuni:** le batterie contengono metalli pesanti e altre sostanze che possono essere dannose per l'ambiente.
- **Consegnare ai punti di raccolta:** le batterie usate devono essere conferite negli appositi contenitori disponibili presso negozi, uffici e altri punti di riciclaggio.
- Una versione digitale delle istruzioni è disponibile all'indirizzo **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

UA - ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Світлодіодна сигнальна лампаSM812LC-X, SM812LC-XR

Посібник користувача є частиною цього продукту. Вона містить важливу інформацію про безпеку, використання та утилізації. Перед використанням продукту уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її на майбутнє!

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

- ніколи не дивіться прямо в попереджувальне світло через ризик пошкодження зору
- використовувати за призначенням
- збірка повинна проводитися тільки в спеціалізованих майстернях

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- відповідає стандартам ECE R65, ECE R10
- Кількість світлодіодів: 39, 19W
- Дистанція керування: до 60 метрів (P/N: 03932, SM812LC-XR)
- Ступінь захисту: IP66, прокладка запобігає потраплянню води
- Температурний діапазон: від -30°C до +50°C
- Вбудована літієва батарея (7,4 В, 4000 мАг, 29,6 Вт-год)
- Повна зарядка протягом 4 годин забезпечує 8 годин роботи.
- Заряджання через USB Type C, вхід 5 В, струм 2 А, з дисплеєм:

4 світлодіоди увімкнено, рівень заряджання ≥ 75%

3 світлодіоди увімкнено, рівень заряду ≤ 75%
2 світлодіоди увімкнено, рівень заряду ≤ 50
1 світлодіод світиться, рівень заряду ≤ 25%, зарядіть якомога швидше

ВИКОРИСТАННЯ:

Натисніть кнопку "Power" на ліхтарі, щоб активувати його:
1. увімкнення або вимкнення.
2. змінити шаблони Одинарний спалах або Подвійний спалах.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

1. Підключення: Натисніть і утримуйте кнопку «ON» на пульті дистанційного керування протягом 3 секунд протягом 10 секунд після ввімкнення світла, щоб підключити його. Коли дисплей стабілізується на 1 секунду, а потім знову почне блимати, з'єднання буде успішним.
2. Увімкнення та вимкнення: Натисніть кнопку «ON» на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути лампу. Натисніть «OFF», щоб вимкнути його. Кнопка візерунка доступна з одинарним і подвійним спалахом після ввімкнення ліхтаря. Ці операції повинні бути виконані після успішного підключення.
3. Від'єднання: Щоб від'єднати пульт дистанційного керування від ліхтаря, натисніть кнопку «OFF» на пульті дистанційного керування протягом 3 секунд безперервно протягом 10 секунд після ввімкнення ліхтаря. Дисплей стабілізується протягом 3 секунд, і пульт дистанційного керування більше не буде підключений до світильника.
4. Режим очікування: Натисніть і утримуйте кнопку живлення на ліхтарі протягом 5 секунд, щоб активувати режим енергозбереження і продовжити термін служби батареї. Пульт дистанційного керування не може керувати світильником, якщо не увімкнено режим очікування.
5. Активація режиму очікування: Просто натисніть і утримуйте кнопку живлення на ліхтарі 5s, щоб увімкнути ліхтар, і пульт дистанційного керування знову стане доступним для підключення до ліхтаря.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

БЕРЕЖІТЬ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ!

Використані електроприлади є вторинною сировиною - не викидайте їх в контейнери для побутових відходів, оскільки вони містять речовини, небезпечні для здоров'я людини і навколишнього середовища! Ми просимо вас надати активну допомогу в економному поводженні з природними ресурсами та охороні навколишнього середовища, передавши використане обладнання в пункт зберігання використаних електричних приладів. Щоб обмежити кількість відходів, що видаляються, необхідно їх повторно використовувати, переробляти або утилізувати в іншій формі.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ БАТАРЕЙОК У ВИРОБАХ AMIO

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- **Не кидайте у вогонь –** батарейки можуть вибухнути або протікати.
- **Не розбирайте та не роздавлюйте –** це може спричинити витік хімічних речовин, шкідливих для здоров'я.
- **Не перезаряджайте одноразові батарейки –** це може призвести до перегріву, протікання або вибуху.
- **Уникайте короткого замикання –** не з'єднуйте клеми батарейки провідником, таким як монета чи ключ. Це може спричинити перегрівання та пошкодження батарейки.
- **Тримайте подалі від дітей та домашніх тварин –** ковтання батарейок може бути небезпечним і потребує негайної медичної допомоги.

ВИКОРИСТАННЯ

- **Використовуйте лише за призначенням –** переконайтеся, що батарейка сумісна з пристроєм.
- **Завжди правильно вставляйте батарейки –** звертайте увагу на полюси (+ та -).
- **Не змішуйте різні типи батарейок –** не використовуйте нові та вживані батарейки або батарейки різних марок разом, оскільки це може призвести до протікання або пошкодження пристрою.
- **Зберігайте в сухому та прохолодному місці –** високі температури можуть призвести до протікання або вибуху

УСУНЕННЯ РОЗЛИВІВ

- **Не торкайтеся речовин, що протікали, голими руками –** вони можуть бути корозійними та викликати подразнення шкіри.
- **Обережно видаліть розлиту рідину –** використовуйте рукавички та протріть забруднену поверхню вологою ганчіркою.
- **Якщо речовина потрапила в очі або на шкіру, негайно промийте водою та зверніться до лікаря.**

УТИЛІЗАЦІЯ

- **Не викидайте у звичайне сміття –** батарейки містять важкі метали та інші речовини, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища.
- **Здайте до пунктів збору –** використані батарейки слід здавати у спеціальні контейнери, доступні в магазинах, офісах та інших пунктах переробки.
- Цифрова версія інструкції доступна за адресою **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

RU - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Светодиодная сигнальная лампа SM812LC-X, SM-812LC-XR

Руководство пользователя является частью данного продукта. Она содержит важную информацию о безопасности, использовании и утилизации. Перед использованием продукта внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее на будущее!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- никогда не смотрите прямо в предупреждающий свет из-за риска повреждения зрения
- использовать по назначению
- сборка должна производиться только в специализированных мастерских

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- соответствует стандартам ECE R65, ECE R10
- Количество светодиодов: 39, 19W
- Расстояние управления: до 60 метров (P/N:03932, SM812LC-XR)
- Степень защиты: IP66, прокладка предотвращает проникновение воды
- Температурный диапазон: от -30°C до +50°C
- Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор (7,4 В, 4000 мАч, 29,6 Втч)
- Полная зарядка в течение 4 часов обеспечивает 8 часов работы.
- Зарядка через USB Type C, вход 5 В, ток 2 А, с дисплеем:

4 светодиода горят, состояние зарядки ≥ 75%
3 светодиода горят, состояние зарядки ≤ 75%
2 светодиода горят, состояние заряда ≤ 50%
1Светодиод горит, состояние заряда ≤ 25%, подзарядите как можно скорее

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Нажмите кнопку "Power" на фонаре, чтобы активировать его:
1. включение или выключение.
2. изменение режима работы Одиночная вспышка или Двойная вспышка.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

1. Подключение: Нажмите кнопку «ON» на пульте дистанционного управления на 3 с постоянно в течение 10 с после включения света, чтобы подключить его. Когда дисплей стабилизируется в течение 1 с, а затем снова начнет мигать, это означает, что подключение выполнено успешно.
2. Включение и выключение: Нажмите кнопку «ON» на пульте дистанционного управления, чтобы включить светильник. Нажмите кнопку «OFF», чтобы выключить его. Кнопка «Узор» доступна для одиночной и двойной вспышки после включения света. Эти операции должны выполняться при успешном подключении.
3. Отключение: Чтобы отключить пульт дистанционного управления от светильника, нажмите кнопку «OFF» на пульте дистанционного управления на 3 с постоянно в течение 10 с после включения светильника. Дисплей стабилизируется в течение 3 с, и пульт дистанционного управления больше не будет подключен к светильнику.
4. Режим покоя: Постоянно нажимайте кнопку питания на светильнике в течение 5 с, чтобы активировать режим энергосбережения и продлить срок службы батареи. При этом пульт дистанционного управления не сможет управлять светильником, если не активировать режим покоя.
5. Активация режима покоя: Просто нажмите кнопку питания на свет 5s посто-

янно, чтобы снова активировать свет и пульт дистанционного управления доступен с подключением к свету снова.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларацию о соответствии можно получить в зарегистрированном офисе компании AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

БЕРЕГИТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

Использованные электроприборы являются вторичным сырьем-не выбрасывайте их в контейнеры для бытовых отходов, поскольку они содержат вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды! Мы просим Вас оказать активную помощь в экономном обращении с природными ресурсами и охране окружающей среды, передав использованное оборудование в пункт хранения использованных электрических приборов. Чтобы ограничить количество удаляемых отходов, необходимо их повторно использовать, перерабатывать или утилизировать в другой форме.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙ В ИЗДЕЛИЯХ AMIO

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Не бросайте в огонь —** батареи могут взорваться или протечь.
- **Не разбирайте и не раздавливайте —** это может привести к утечке химических веществ, вредных для здоровья.
- **Не перезаряжайте одноразовые батареи —** это может привести к перегреву, утечке или взрыву.
- **Избегайте короткого замыкания —** не соединяйте клеммы батареи проводником, например монетой или ключом. Это может привести к перегреву и повреждению батареи.
- **Беречь от детей и домашних животных —** проглатывание батарей может быть опасным и требует немедленной медицинской помощи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- **Использовать только по назначению —** убедитесь, что батарея совместима с устройством**.**
- **Всегда вставляйте батареи правильно —** обращайте внимание на полюса (+ и -).
- **Не смешивайте разные типы батарей —** не используйте новые и использованные батареи или батареи разных марок вместе, так как это может привести к утечке или повреждению устройства.
- **Хранить в сухом и прохладном месте —** высокие температуры могут привести к утечке или взрыву.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОТЕЧКАХ

- **Не трогайте протекшие вещества голыми руками —** они могут быть едкими и вызывать раздражение кожи.
- **Осторожно удалите пролитое вещество —** используйте перчатки и протрите загрязненную поверхность влажной тканью.
- **Если вещество попало в глаза или на кожу, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.**

УТИЛИЗАЦИЯ

- **Не выбрасывайте вместе с обычным мусором —** батарейки содержат тяжелые металлы и другие вещества, которые могут быть вредны для окружающей среды.
- **Сдавайте в пункты приема —** использованные батарейки следует сдавать в специальные контейнеры, имеющиеся в магазинах, офисах и других пунктах переработки.
- Электронная версия инструкции доступна по адресу **https://amio.pl/usr/batt.pdf**

GR – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Φως προειδοποίησης LED SM812LC-X, SM812LC-XR

Το εγχειρίδιο χρήσης είναι μέρος του προϊόντος. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και απόρριψη του. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας το προειδοποιητικό φως γιατί υπάρχει κίνδυνος να βλάψετε τα μάτια σας.
- Χρησιμοποιήστε το όπως πρέπει
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε εξειδικευμένα συνεργεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:

- ECE R65, ECE R10
- Αριθμός LED: 36 τεμάχια, 19W
- Απόσταση ελεγκτή: εντός 60 μέτρων (P/N: 03932, SM812LC-XR)
- Κλάση προστασίας: Κλάση προστασίας: Κλάση προστασίας: Κλάση προστασίας: Κλάση προστασίας: IP66, μια σφραγίδα εμποδίζει την είσοδο νερού
- Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως + 50°C εύρος θερμοκρασίας
- Μέσω ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου (7,4V,4000mAh,29.6wh)
- Πλήρης φόρτιση 4 ωρών επιτρέπει διάρκεια 8 ωρών.
- Επαναφορτίζεται μέσω USB τύπου C, είσοδος 5V, ρεύμα 2A, με οθόνη 4LED:

4LED Φωτισμός σε λειτουργία, κατάσταση φόρτισης ≥ 75%
3LED Φωτισμός αναμένος, κατάσταση φόρτισης ≤ 75%
2LED Φωτισμός αναμένος, κατάσταση φόρτισης ≤ 50%
1LED Lighting on, κατάσταση φόρτισης ≤ 25%, επαναφόρτιση το συντομότερο δυνατό

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Πατήστε το κουμπί " Power " στο φως για να το ενεργοποιήσετε:
1. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
2. Αλλαγή μοτίβων μονής αναλαμπής ή διπλής αναλαμπής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:

1. Σύνδεση: Πατήστε το κουμπί «ON» στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα συνεχώς εντός 10 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση του φωτός για να το συνδέσετε. Όταν η οθόνη σταθεροποιηθεί για 1s και στη συνέχεια αρχίσει να αναβοσβήνει ξανά, η σύνδεση είναι επιτυχής.
2. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί «ON» στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το φως. Πατήστε το κουμπί «OFF» για να το απενεργοποιήσετε. Το κουμπί Pattern είναι διαθέσιμο με μονό φλας και διπλό φλας μετά την ενεργοποίηση του φωτός. Αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να είναι υπό επιτυχή σύνδεση.
3. Αποσύνδεση: Για να αποσυνδέσετε το τηλεχειριστήριο από το φως, πατήστε το κουμπί «OFF» στο τηλεχειριστήριο για 3s συνεχώς εντός 10s από την ενεργοποίηση του φωτός. Η οθόνη θα σταθεροποιηθεί για 3s και το τηλεχειριστήριο δεν θα είναι πλέον συνδεδεμένο με το φως.
4. Λειτουργία ύπνου: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο φως 5s συνεχώς για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Και το τηλεχειριστήριο είναι άκυρο για τον έλεγχο του φωτός, εκτός αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Dormancy.
5. Ενεργοποίηση αδρανοποίησης: Απλά πατήστε συνεχώς το κουμπί λειτουργίας στο φως 5s για να ενεργοποιήσετε ξανά το φως και το τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμο με σύνδεση με το φως και πάλι.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

Η σήμανση στο προϊόν και τη βιβλιογραφία του υποδεικνύει ότι αυτό το αντικείμενο δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής του, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από πιθανούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό, οι πελάτες καλούνται να απορρίψουν το προϊόν, διαφοροποιώντας το από τα άλλα απορρίμματα και να το ανακυκλώσουν υπεύθυνα για να επαναχρησιμοποιηθούν τα μέρη του. Ο πελάτης συνεπώς καλείται να επικοινωνήσει με το τοπικό γραφείο ανακύκλωσης προκειμένου να λάβει σχετικές πληροφορίες για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωσή του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ AMIO

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- **Μην το πετάτε στη φωτιά –** οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή.
- **Μην το αποσυναρμολογείτε ή το συνθλίβετε –** αυτό μπορεί να προκαλέσει

διαρροή χημικών ουσιών που είναι επιβλαβείς για την υγεία.
- **Μην επαναφορτίζετε μπαταρίες μιας χρήσης –** αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη.
- **Αποφύγετε το βραχυκύκλωμα –** μην συνδέετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με αγωγό, όπως κέρμα ή κλειδί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στην μπαταρία.
- **Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια –** η κατάποση μπαταριών μπορεί να είναι επικίνδυνη και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

ΧΡΗΣΗ

- **Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες –** βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι συμβατή με τη συσκευή.
- **Πάντα να τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες –** προσέχετε τους πόλους (+ και -).
- **Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών –** μην χρησιμοποιείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες ή διαφορετικές μάρκες μαζί, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή ζημιά στη συσκευή.
- **Φυλάσσετε σε ξηρό και δροσερό μέρος –** οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροή ή έκρηξη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

- **Μην αγγίζετε διαρροές με γυμνά χέρια –** μπορεί να είναι διαβρωτικές και να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος.
- **Αφαιρέστε προσεκτικά τη διαρροή –** χρησιμοποιήστε γάντια και σκουπίστε την μολυσμένη επιφάνεια με ένα υγρό πανί.
- **Εάν η ουσία εισέλθει στα μάτια ή στο δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και επικοινωνήστε με γιατρό.**

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- **Μην την απορρίπτετε στα κανονικά σκουπίδια –** οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλες ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον.
- **Δωρίστε σε σημεία συλλογής –** οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να δωρίζονται σε ειδικά δοχεία που διατίθενται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα σημεία ανακύκλωσης.
- Μια ψηφιακή έκδοση των οδηγιών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση **https://amio.pl/usr/batt.pdf**